


NEC

OPAterm® WL11C/WL11UPC-WL/11UP



はじめに

このたびは、『Aterm WL11C (無線カード)』または『Aterm WL11U (USB無線アダプタ)』をお買い上げいただきありがとうございます。

『Aterm WL11C (無線カード)』または『Aterm WL11U (USB 無線アダプタ)』(以下 WARPSTAR サテライトと称します)は、NTT 東日本・NTT 西日本の ISDN 網「INS ネット 64」にパソコンや電話機、ファクス、モデムなどを接続するためのターミナルアダプタ『Aterm WL50T』または Aterm の TA シリーズに「アドオン環境」を実現する『Aterm WL30A』(以下 WARPSTAR ベースと称します)とセットで使用します。

WARPSTAR サテライトはワイヤレス通信機能を搭載していますので、WARPSTAR ベースをワイヤレス親機、WARPSTAR サテライトをワイヤレス子機として親機と離れたところから通信できます。

本書ではWARPSTAR サテライトの接続のしかたから、さまざまな機能における操作・設定方法など、WARPSTAR サテライトを使いこなすために必要な事項を説明しています。WARPSTAR サテライトをご使用の前に、本書を必ずお読みください。また、本書は読んだあとも大切に保管してください。

ワイヤレス機器の使用上の注意

本装置は、2.4GHz帯域の電波を使用しています。この周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。

- (1)本装置を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
- (2)万一、本装置と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、速やかに本 装置の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の運用を 停止(電波の発射を停止)してください。
- (3) その他、電波干渉の事例が発生し、お困りのことが起きた場合には、Aterm(エーターム) インフォメーションセンターにお問い合わせください。

本装置は、2.4GHz全帯域を使用する無線設備であり、移動体識別装置の帯域が回避可能です。変調方式として DS-SS 方式を採用しており、与干渉距離は 40m です。



- .4 :2.4GHz帯を使用する無線設備を示す
 - :変調方式を示す
 - :想定される干渉距離が40m以下であること
 - :全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味する

Windows, Windows NTは米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

その他、各会社名、各製品名は各社の商標または登録商標です。

© NEC Corporation 2000

日本電気株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。

目次

安全に	正しくま	う使いいただくために ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3
1章	最初日	こ確認しましょう	
	1-1	添付品を確認する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1-:	
	1-2	各部の名前とはたらき・・・・・・・・1	
		WARPSTAR サテライト(WL11U / WL11C)・・・・・・・・・1-	3
2 章	イング	ターネットをしましょう	
	2-1	・・・・・ こ さ い さ い つ ン ン と の プ ー ト に 接続 す る か 確認 す る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
		PCカードスロット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		USBポート 2-:	
	2-2	パソコンを接続する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	2-2	らくらくアシスタントをインストールする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		WARPSTAR 導入ウィザードで設定する(サテライト)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		WARPSTAR ベースとの通信状態を確認する	′
		(サテライトマネージャ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
	2-3	インターネットに接続する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
	2-3	インターネットの設定を行う前に・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2-1	
		インターネット投続を設定する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2-1	
		インターネット接続を設定する・・・・・・・・・・・2-1/ インターネットに接続する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2-1/	
		1 フターネットに接続 9 る・・・・・・・・・・・・・・・・ 2-1	B
3 章	付録		
	3-1	製品仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
		WARPSTAR サテライト(WL11U / WL11C)仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
	3-2	お問い合わせ・アフターサービス・・・・・・・・・・・3	
		インフォメーションサービス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		ホームページ「AtermStation」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3
		PC クリーンスポットの訪問サポート・・・・・・・3	
		修理について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		持ち込み修理先一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3	-

安全に正しくお使いいただくために

安全に正しくお使いいただくための表示について■

本書には、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本装置を安全に正しくお使いいただくために守っていただきたい事項を示しています。その表示と図記号の意味は次のようになっています。

⚠ 危 険 :人が死亡する、または重傷を負う危険が

差し迫って生じることが想定される内容

を示しています。

🥂 警 告 :人が死亡する、または重傷を負う可能性

が想定される内容を示しています。

↑ 注 意 :人が傷害を負う可能性が想定される内

容、および物的損害のみの発生が想定さ


れる内容を示しています。


新P お願い :本装置の本来の性能を発揮できなかった


り、機能停止をまねく内容を示していま

す。

絵表示の例








<u>・</u>警告

設置場所

風呂、シャワー室への設置禁止 風呂場やシャワー室などでは使用しないでください。漏電し て、火災・感電の原因となります。













こんなときは

発煙した場合

万一、煙が出ている、へんな臭いがするなどの異常状態のま ま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに接続コ ード類や本体の接続を取り外してください。煙が出なくなる のを確認してから、ご購入店または NEC 保守サービス受付拠 点に修理をご依頼ください。お客様による修理は危険ですか ら絶対におやめください。







水が装置内部に入った場合

万一、内部に水などが入った場合は、すぐに接続コード類や本 体の接続を取り外して、ご購入店または NEC 保守サービス受 付拠点にご連絡ください。そのまま使用すると漏電して、火 災・感電の原因となります。







異物が装置内部に入った場合

本装置の内部に金属類や燃えやすいものなどの異物を差し込んだ り、落としたりしないでください。万一、異物が入った場合は、 すぐに接続コード類や本体の接続を取り外して、ご購入店また は NEC 保守サービス受付拠点にご連絡ください。そのまま使用 すると、火災・感電の原因となります。特にお子様のいるご家庭 ではご注意ください。







破損した場合

万一、落としたり破損した場合は、すぐに接続コード類や本体 の接続を取り外して、ご購入店または NEC 保守サービス受付 拠点に修理をご依頼ください。そのまま使用すると、火災・感 電の原因となることがあります。







禁止事項

本装置は家庭用の OA 機器として設計されております。人命 に直接関わる医療機器や、極めて高い信頼性を要求されるシ ステム(幹線通信機器や電算機システムなど)では使用しな いでください。



分解・改造の禁止

本装置を分解・改造しないでください。火災・感電の原因と なります。







ぬらすことの禁止

本装置に水が入ったりしないよう、また、ぬらさないように ご注意ください。漏電して火災・感電の原因となります。







ぬれた手での操作禁止

ぬれた手で本装置を操作したり、接続したりしないでくださ い。感電の原因となります。



その他のご注意

使用禁止区域での注意

異物を入れないための注意

航空機内や病院内などの無線機器の使用を禁止された区域で は、本装置の電源を切ってください。電子機器や医療機器に 影響を与え、事故の原因となります。



ペースメーカを装着されている方の注意 植え込み型心臓ペースメーカを装着されている方は、本装置を ペースメーカ装着部から 22cm 以上離して使用してください。



電波により影響を受ける恐れがあります。

本装置の上に花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水の 入った容器、または小さな金属類を置かないでください。こ ぼれたり、中に入った場合、火災・感電の原因となります。



、注

設置場所

火気のそばへの設置禁止

本装置や接続コード類を熱器具に近づけないでください。ケー スや電源コードの被覆が溶けて、火災・感電の原因となること があります。



湿度の高い場所への設置禁止

直射日光の当たるところや、温度の高いところ、発熱する装 置のそばに置かないでください。内部の温度が上がり、火災 の原因となることがあります。





油飛びや湯気の当たる場所への設置禁止

調理台のそばなど油飛びや湯気が当たるような場所、ほこり の多い場所に置かないでください。火災・感電の原因となる ことがあります。



不安定な場所への設置禁止

ぐらいついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かな いでください。また、本装置の上に重い物を置かないでくだ さい。バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因と なることがあります。



横置き・重ね置きの禁止

本装置を横置きや重ね置きしないでください。横置きや重ね 置きすると内部に熱がこもり、火災の原因となることがあり ます。




温度変化の激しい場所(クーラーや暖房機のそばなど)に置か ないでください。本装置の内部に結露が発生し、火災・感電の 原因となります。



注意

禁止事項

乗ることの禁止





その他のご注意

雷のときの注意

雷が鳴りだしたら、接続コード類に触れたり周辺機器の接続を したりしないでください。落雷による感電の原因となります。



取扱説明書に従って接続してください。 間違えると接続機器や回線設備が故障することがあります。





設置場所

本装置を安全に正しくお使いいただくために、次のような所への設置は避けてください。

- ・ほこりや振動が多い場所
- ・気化した薬品が充満した場所や、薬品に触れる場所
- ・ラジオやテレビなどのすぐそばや、強い磁界を発生する装 置が近くにある場合
- ・高周波雑音を発生する高周波ミシン、電気溶接機などが近 くにある場所

本装置をコードレス電話機やテレビ、ラジオなどをお使いに なっている近くで使用すると影響を与える場合があります。

ワイヤレス親機とワイヤレス子機間で電波の届く範囲は見通しで約100mです。周囲の電波状況や壁の構造(鉄筋壁、防音壁、断熱壁)などにより、距離が短くなります。


本装置とコードレス電話機や電子レンジなどの電波を放射する装置との距離が近すぎると通信速度が低下したりデータ通信が切れる場合があります。またコードレス電話機の通話にノイズが入ったり、発進着信が正しく動作しない場合があります。このような場合は、お互いを数メートル以上離してお使いください。

禁止事項

動作中に接続コード類がはずれたり、接続が不安定になると 誤動作の原因となります。動作中は、コネクタの接続部には 絶対に触れないでください。

日ごろのお手入れ

汚れたら、乾いた柔らかい布でふきとってください。汚れのひどいときは、中性洗剤を含ませた布でふいたあと、乾いた布でふきとってください。化学ぞうきんの使用は避けてください。ベンジン、シンナーなどの有機溶剤、アルコールは絶対に使用しないでください。変形や変色の原因となることがあります。



1

最初に確認しましょう

WARPSTAR サテライトを設置、接続する前 に必ず確認しておきましょう。

1-1	添付品を確認する	1-2
1-2	各部の名前とはたらき	1-3

Windows $^{@}$ Me は、Microsoft $^{@}$ Windows $^{@}$ Millennium Edition operating system の略です。

Windows® 98は、Microsoft® Windows® 98 operating systemの略です。

Windows® 2000は、Microsoft® Windows® 2000 operating systemの略です。

1-1 添付品を確認する

設置を始める前に、添付品がすべてそろっていることを確認してください。不足しているものがある場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

添付品



1-2 各部の名前とはたらき

WARPSTAR サテライト (WL11U / WL11C)

WL11U




電源ランプ (PWR)

電源が入っているとき黄色で点灯します。(異常時は赤色で点灯します。) 通信表示ランプ(ACT) データ通信中に緑色で点灯します。) (待機中は赤色で点灯します。)



USB ポート 添付の USB ケーブルを使って、パソコンの USB ポートに接続します。

WL11C



PC カードコネクタ

PC カードコネクタ パソコンの PC カードスロットに差し込み 接続します。


電源ランプ (PWR)

電源が入っているとき緑色で点灯します。 通信表示ランプ(ACT)

データ通信中に緑で点灯します。

お願い

PC カードコネクタには手を触れないでください。故障の原因となります。



2

インターネットをしましょう

インターネットやLANをご利用になる前に、この章をお読みになり、WARPSTARとパソコンを接続してください。最初にどのポートに接続するかを確認してください。接続するポートごとに、ドライバのインストールからLANの設定まで、パソコンを接続するときに必ず行わなければならない設定について説明しています。

2-1	どのポートに接続するか確認する2	-2
2-2	パソコンを接続する2	-4
2-3	インターネットに接続する2-1	3

Windows $^{\circ}$ Me は、Microsoft $^{\circ}$ Windows $^{\circ}$ Millennium Edition operating system の略です。

Windows® 98は、Microsoft® Windows® 98 operating systemの略です。

Windows® 2000は、Microsoft® Windows® 2000 operating systemの略です。

2-1 どのポートに接続するか確認する

お使いのパソコンに搭載されているポートの種類ごとに、接続のしかたを確認しましょう。ここでは確認するだけで、パソコンとWARPSTARは接続しないでください。

ポートの種類についてよくわからない方は、お使いのパソコンのポートと図をよく見 比べて接続するポートを確認してください。

接続ポートを確認する前に(WARPSTAR サテライトが対応している OS) お使いのパソコンが WARPSTAR サテライトをご利用になれる環境になっているか確 認してください。WARPSTAR サテライトは以下の OS でのみご利用になれます。

- · Windows® Me
- · Windows® 98
- · Windows® 2000

対応のOSをご利用の場合でも、お使いのパソコンの環境によっては、必要なネットワークコンポーネント(NetBEUI、TCP/IP)がインストールされていない場合があります。必要なネットワークコンポーネントがインストールされているかどうかを確認し、インストールされていない場合に追加する方法については、添付CD-ROM「データ通信ガイド」「1-2 ファイルとプリンタの共有」を参照してください。

お願い

Windows® Me/98 をご利用の場合、同じパソコンの 10BASE-T ポートと USB ポート、PC カードスロットに複数のネットワークデバイスを接続して同時に使用することはできません。

WARPSTAR サテライトを接続するポート以外のネットワークデバイスは、すべて機能を停止してください。

____ PC カードスロット



PC カードスロットがあるパソコンには、WARPSTAR サテライト(WL11C)を取り付けることができます。以下の順で設定を行ってください。

「2-2 パソコンを接続する」(● P2-4)


「2-3 インターネットに接続する」(●P2-13)

● お願い ● • • •

WARPSTAR サテライト(WL11C)をパソコンに取り付けるためには、32 ビット PCカードドライバが正常にインストールされている必要があります。

WARPSTAR サテライト (WL11C) はパソコンからの給電のみで動作しますが、サスペンド機能等により商品への給電が停止した場合、通信を行う前にカードを挿し直す必要がある場合があります。

USB ポート



お使いのパソコンに USB ポートがある場合は、WARPSTAR サテライト(WL11U)を添付品の USB ケーブルで接続することができます。以下の手順で設定を行ってください。

「2-2 パソコンを接続する」(●P2-4)

「2-3 インターネットに接続する」(●P2-13)

お願い

WL11Uはパソコンからの給電のみで動作しますが、スタンバイモードやサスペンドモードではご使用になれません。また、使用する USB ポートの給電能力が 500mA を保証しているパソコンまたは USB ハブをご使用ください。

USB接続でご使用いただく場合、ご使用になるパソコンによっては、スタンバイやサスペンド機能が使用できない場合があります。

2-2 パソコンを接続する

WARPSTAR サテライト(WL11U)/(WL11C)にパソコンを接続するときは、 ドライパのインストール パソコンの接続 LANの設定の順で設定を行っていきます。これらは、すべてらくらくアシスタントの[WARPSTAR 導入ウィザード]で行います。まず最初に、お使いのパソコンにらくらくアシスタントをインストールしてください。ここではまだパソコンとWARPSTAR サテライトを接続しないでください。

お願い

Ethernet インタフェースを搭載したノートパソコンの場合、LAN カード機能を停止させないと USB ポートが使用できません。必ず LAN カード機能を停止させてから、WARPSTAR 導入ウィザードの設定を行ってください。(● P2-10)

らくらくアシスタントをインストールする

ここではまだ、パソコンに WL11U を接続したり、カードスロットに WL11C を取り付けないでください。

- 【 Windows® Me/Windows® 98/Windows® 2000を起動する
- **2** 添付 C D R O M 「 A t e r m WARPSTAR ユーティリティ集」を CD-ROM ドライブにセットする メインメニュー画面が表示されます。 メインメニューが表示されないときは (●P2-6)
- **3** [欲しいものだけインストール] をクリックする



ユーティリティのメニュー画面が表示されます。

[WARPSTAR らくらくアシスタン
 トのインストール]をクリックする



5 [次へ]をクリックする



6 [次へ]をクリックする



7 画面の同意書を読み、同意できる場合は[次へ]をクリックする



8 セットアップ方法を選択して、 [次へ]をクリックする

[標準]を選択すると、インターネット やLANへの接続に必要なユーティリ ティがインストールされます。

[完全] を選択すると、[標準] に加えて LAN 機能の詳細を設定するユーティリティであるベースマネージャもインストールされます。



表示されたインストール先へインストールする場合は、[次へ]をクリックする

インストール先を変更する場合は、[参照]をクリックして変更してください。



- 10 指定したインストール先フォルダは存在しません。フォルダを作成しますか? という画面が表示された場合、[はい]をクリックするインストールが開始します。
- 11 [README の表示] にチェック が入っていることを確認し、[完 了]をクリックする



12 READMEをよく読んで、 [README]画面を閉じる インストールが完了し、WARPSTAR 導入ウィザードが起動します。



13 続けて WARPSTAR 導入ウィザードで LAN の設定を行う



- 🥐 らくらくアシスタントを起動するには –

らくらくアシスタントを終了させた後に、再度らくらくアシスタントを起動するときは、[スタート]ボタンをクリックし、[プログラム]—[Aterm WARPSTARユーティリティ]—[Aterm WARPSTARらくらくアシスタント]をクリックします。



()) お知らせ

添付 CD-ROM をセットしてもメインメニュー画面が表示されない場合は、以下の操作を行います。

Windows®の[スタート]ボタンをクリックし、[ファイル名を指定して実行]を選択する

名前の欄に、CD-ROM ドライブ名と ¥Menu.exe と入力し、[OK]をクリックする (例:CD-ROM ドライブ名が Q の場合、Q:¥Menu.exe)

WARPSTAR らくらくアシスタントをインストールすると、インターネット接続やWARPSTAR の設定に必要な以下のユーティリティが自動的にインストールされます。

- · WARPSTAR らくらくアシスタント
- ・WARPSTAR ダイヤルアップマネージャ
- ・WARPSTAR サテライトマネージャ (サテライトのみ)
- ・WARPSTAR ベースマネージャ(完全)

WARPSTARベースマネージャは、あとからインストールすることもできます。

(**☞** 添付 CD-ROM [データ通信ガイド]「1-1 LAN のデータ通信機能 」)

WARPSTAR 導入ウィザードで設定する(サテライ

「次へ] をクリックする



「ワイヤレス LAN(USB ボッ クス)]または「ワイヤレス LAN(カード)] のどちらかを チェックして、「次へ] をクリ ックする

> WL11Uをご利用の場合は「ワイヤ レスLAN(USBボックス)1、 WL11Cをご利用の場合は「ワイヤ レス LAN (カード)] をクリックして ください。



[実行]をクリックする



次の接続待ち画面が表示された ら、WARPSTAR サテライトを パソコンに接続(WL11U) ま たは取り付け(WL11C)する

画面は WI 11C の場合です




WL11Cを取り付ける パソコンのカードスロットに WL11Cを取り付けます。コネクタ の向きに注意して、しっかりと奥まで 差し込んでください。



WL11Uを接続する WL11UのUSBポートとパソコン

の USB ポートを添付の USB ケーブ ルで接続する

コネクタには向きがあります。パソ コン側の端子にコネクタが合うよう に、向きを確認してしっかり差し込 んでください。



(次ページに続く) 2-7

5 ドライバのインストールが行われる

ドライバが自動的にインストールされ ます。

6 画面の表示にしたがって、[再 起動]をクリックする

ドライバのインストールが終了しま す。

ご利用のOSによっては、再起動の必要がない場合があります。

7 [次へ]をクリックする



8 WARPSTARベースの電源を 入れたあと [実行]をクリック する

> WARPSTAR ベースの電源を入れた あと、10分以内にネットワークの参 照をしてください。



9 接続するWARPSTARベース のネットワーク名を選択して [OK]をクリックする





工場出荷時のネットワーク名は「WARPSTAR-XXXXXX」

(XXXXXX は WARPSTAR ベース背面に記載している 10BASE-Tの MAC アドレス下 6 桁です。)

[OK]をクリックする
 [通信モード]は[アクセスポイント通信]の設定のままにしてください。
 サテライトマネージャの設定が終了します。



「次へ]をクリックする



LANの設定を入力する 12

「管理者用パスワード)に WARPSTAR ベースの設定を変更する ためのパスワードを入力します。パス ワードには任意の英数字半角 20 文字 まで入力できます。

管理者用パスワードは、WARPSTAR ベースをベースマネージャで設定する 場合に必要となりますので、控えてお いてください。

管理者パスワード



忘れた場合は、WARPSTAR ベースを 丁場出荷状態に戻して設定を消去して ください。

「装置名]には、WARPSTARベー スの名称を入力します。通常は、お買 い上げ時の設定のままでかまいません。



パソコンを起動したときに起動 14 するユーティリティを設定する 「ダイヤルアップマネージャを Windows 起動時に自動的に起動す る1がチェックされていることを確認 します。

> サテライトマネージャを自動的に起動 するときは、「サテライトマネージャ を Windows 起動時に自動的に起動す る1をチェックします。



「次へ]をクリックする 15

設定内容を確認し、「実行」を クリックする

> LAN で通信するための設定が行われ ます。



[次へ]をクリックする

17 [接続設定]をクリックする



LANの設定が終了し、インターネット接続の設定になります。

らくらくアシスタントから WARPSTAR 導入ウィザードを起動した場合は、[設 定終了]をクリックするとらくらくアシ スタントメニュー画面に戻ります。

18 続けてインターネット接続の設定を行う

P2-15 の手順 4 に進みます。 らくらくアシスタントから WARPSTAR 導入ウィザードを起動 した場合は、P2-14 の手順 3 に進み ます。



(主()) お知らせ |

初めてらくらくアシスタントをインストールしたとき以外でWARPSTAR導入ウィザードを起動するときは、らくらくアシスタントを起動し、メニュー画面で[WARPSTAR導入ウィザード]をクリックしてください。

- **?**) LAN **カード機能を停止させるには**。

Ethernet インタフェースを搭載したノートパソコンの場合、LANカード機能を停止させないと USBLAN と WARPSTAR サテライトが使用できないことがあります。以下の操作でLANカード機能を停止させてから、WARPSTAR 導入ウィザードの設定を行ってください。

Windows® Me/98の場合

- ① [スタート]ボタン [設定] [コントロールパネル]をクリックする
- ② [システム]アイコンをダブルクリックする
- ③ 「デバイスマネージャ] タブをクリックする
- ④ 「ネットワークアダプタ] をダブルクリックする
- ⑤ 不要なネットワークアダプタを選択し、[プロパティ]ボタンをクリックする
- ⑥ [全般]タブの[このハードウェアプロファイルで使用不可にする]をチェックして[OK]をクリックする

Windows® 2000の場合

- ① [スタート]ボタン [設定] [コントロールパネル]をクリックする
- ② 「システム] アイコンをダブルクリックする
- ③ 「ハードウェア] タブをクリックする
- ④ 「デバイスマネージャ] をクリックする
- ⑤ [ネットワークアダプタ]をダブルクリックする
- ⑥ 不要なネットワークアダプタを選択して右クリックする
- ⑦ 「無効] を選択する
- ⑧ 「はい」をクリックする

WL11Cの取り扱いについて

取り付けるとき

- ・WL11Cのコネクタ部分に手を触れないようにしてください。
- ・コネクタの向きに注意して、無理に押し込まないようにしてください。 取り外すとき
- ・WL11Cを取り外すときは、以下の操作でPCカードを取り外せる状態にしてから取り外してください。
 - ① タスクトレイの PC カードアイコンを左クリックする
 - ②[Aterm WL11C (PC-WL/11C) の停止] をクリックする (Windows ® 98 の場合は [Aterm WL11C (PC-WL/11C) の中止] をクリックする)
 - ③「'Aterm WL11C (PC-WL/11C)'は安全に取り外すことができます。」 (Windows® 98の場合は「このデバイスは安全に取り外せます」)が表示され たら、[OK]をクリックする
 - ④WL11Cを取り外す

●お願い●

WL11Cの取り付け位置はパソコンにより異なりますので、必ずパソコンの取扱説明書を参照し、各メーカーの定める手順にしたがって取り付けてください。

らくらくアシスタントが起動しないなどの理由で、手動でWARPSTARをセットアップする場合は、 添付CD-ROM「データ通信ガイド」「4 ドライバの手動インストール」を参照してください。

・(?) こんなときは



Windows® Me/98 の場合

- ① [スタート] [ファイル名を指定して実行] をクリックする。
- ② " winipcfg " を入力して [OK] をクリックする。
- ③ Ethernet アダプタ情報のプルダウンウィンドの ▼ をクリックして "WL11U (PC-WL/11U)"を選択する。
- ④[すべて書き換え]をクリックする。
- ⑤ IP アドレスが "192.168.0.XXX"になることを確認する。
- ⑥「OK] をクリックする。
- * 手順③はWARPSTAR サテライト(WL11U)の場合です。
 WARPSTAR サテライト(WL11C)のときは"WL11C(PC-WL/11C)"を
 選択してください。

WARPSTAR ベースとの通信状態を確認する (サテライトマネージャ)

サテライトマネージャを起動すると、WARPSTAR ベースと WARPSTAR サテライトの通信状態を確認することができます。

タスクトレイのサテライトマネー ジャのアイコンを右クリックする



2 [状態]をクリックする
WARPSTARベースとWARPSTAR
サテライトの通信状態が表示されます。

3 通信状態を確認したら、[閉じる] をクリックする





🛪 お知らせ 🛭

WARPSTAR は、無線データ通信を行ううえで必要なセキュリティ機能として WEP と MAC アドレスセキュリティを搭載しています。各設定方法の詳細については、添付 CD-ROM「データ通信ガイド」を参照してください。

・WEPとは

WEP(Wired Equivalent Privacy)は、ユーザが指定した任意の文字列(キー)からデータの暗号化を行う機能です。これにより、WARPSTARベースとサテライトとの間で送受信される無線通信データを保護することができます。

・ MAC アドレスセキュリティ機能とは


お使いのWARPSTARが登録されたサテライトとのみデータ通信できるようにする機能です。これにより、他のサテライトから LAN やインターネットへ接続するのを防ぐことができます。

2-3 インターネットに接続する

インターネットへの接続は、付属ユーティリティの「ダイヤルアップマネージャ」を使って行います。ダイヤルアップマネージャの設定は、らくらくアシスタントの案内で簡単に行うことができます。

インターネットの設定を行う前に

インターネットを利用するには、インターネットプロバイダ(以降プロバイダ)への入会が必要です。プロバイダは、家庭などのパソコンからインターネットに接続するための通り道を提供してくれます。



BIGLOBE のご案内

プロバイダへの入会はお済みですか? まだ入会されていない場合は、ご契約後にインターネット接続の設定を行ってください。

BIGLOBE は国内屈指の規模を誇る、総合型インターネットプロバイダです。接続メニューの豊富さ、新技術への対応、会員サポートの充実など、あらゆる面で高水準のサービスを提供しています。

BIGLOBE のトップページ (画面は平成 12 年 11 月 9 日現在のものです)

URL: http://www.biglobe.ne.jp/



BIGLOBEへは、らく らくアシスタントから オンラインサインアッ プで入会することがで きます。



(()) お知らせ

「オンラインサインアップ」とは、プロバイダへの加入手続きをオンライン(通信中に) で行うものです。画面の指示にしたがって名前その他の必要情報を入力します。

インターネット接続を設定する

●お願い●●

LANで接続したパソコンから非同期のアクセスポイントにインターネット接続することはできません。非同期のアクセスポイントをご利用になるときは、WARPSTARベースのTAモードで接続してください。(☞ 添付 CD-ROM「データ通信ガイド」)

らくらくアシスタントのメニュー画面で何かボタンを押したとき、次の画面が表示された場合は、 ~ を確認した後「再試行」をクリックしてください。



パソコンと WARPSTAR サテライト(WL11U)/(WL11C)または WARPSTAR ベースは正しく接続されていますか?

WARPSTAR ベースの電源は入っていますか? 起動中のアプリケーションは、終了させてください。

1 らくらくアシスタントを起動する(●P2-6)

WARPSTAR 導入ウィザードから続けて行なう場合は、手順 4 から行なってください。

2 [次へ]をクリックする らくらくアシスタントのメニュー画面が表示されます。




3 [インターネット接続設定ウィザード]をクリックする



4 市外局番を入力し、[OK]を クリックする

すでに市外局番の設定を行っている 場合は、この操作は不要です。



【 [次へ]をクリックする



BIGLOBE を利用する場合は、 [BIGLOBE を利用する]を、 その他のプロバイダを利用する 場合は[他のプロバイダを利用 する]を選択し、[次へ]をク リックする



7 プロバイダ接続をするための情報を入力して、[次へ]をクリックする

BIGLOBE の場合

所在地情報に基づいて最寄りのアクセスポイントが表示されます。他のアクセスポイントに変えるときは、[最寄りのAP]をプルダウンして選択します。

[接続速度・方式]は通常、[同期 64kbps]を選択します。

非同期のアクセスポイントは設定 できません。

[ログインID](ユーザID)と[ログ インパスワード]を入力します。



他のプロバイダの場合

[接続先名]にプロバイダの名称を、 [電話番号]にアクセスポイントの 番号を入力します。

[接続速度・方式]は通常、[同期 64kbps]を選択します。

非同期のアクセスポイントは設定 できません。

[ログインID](ユーザID)と[ログインパスワード][プライマリDNS][セカンダリDNS]を半角英数字で入力します。



8 Outlook Expressを使用する 場合は、[Outlook Express にアカウントを登録する]をク リックし、[次へ]をクリック する




Outlook Expressの設定をここでしない場合は、[Outlook Expressにアカウントを登録しない]をクリックし、手順10に進みます。



Outlook Express については、 パソコンの取扱説明書を参照して ください。

タ メールアカウントとニュースアカウントの情報を入力し、[次へ]をクリックする



10 設定内容を確認し、[実行]を クリックする



ダイヤルアップマネージャの設定が 自動的に行われます。 「設定終了]をクリックする らくらくアシスタントのメニュー画 面に戻ります。



らくらくアシスタントを終了す るときは、「アシスタント終了1 をクリックする



アクセスポイントや目的に合わせて、手順7の[接続速度・方式]を選択します。 詳細は、添付CD-ROM「データ通信ガイド」「1-1 LANのデータ通信機能」を参照して ください。

アクセスポイント	ISDN 回線 64kbps(同期)	ISDN 回線 128kbps(同期)
目的	64kbps 同期通信 マルチアクセス	128kbps マルチリ ンク PPP 通信
接続速度・方式	同期 64kbps	同期 128kbps

インターネットに接続する

●お願い

LAN に接続しているパソコンからインターネット接続しているときに、WARPSTAR ベースのシリアルポートからインターネット接続すると、LAN に接続しているパソコンからのインターネット接続が切断される場合があります。

この場合は再度ダイヤルアップマネージャで接続しなおしてください。

- タスクトレイのダイヤルアップ マネージャアイコンを右クリックする
- 2 メニューから [接続]をクリックする
- 終了するときは、タスクトレイ のダイヤルアップマネージャア イコンを右クリックする
- € [切断]をクリックする

9 [接続]をクリックする



インターネット接続が開始されます。



4 WWW ブラウザや電子メールソフトなどのアプリケーションを起動する

接続中は、インターネットアプリケーションを利用することができます。 Atermには、インターネットアプリケーションは添付していません。 Windows®に付属のものをご利用になるか、別途ご用意ください。

-(?) 複数の接続を設定しているときは・

ダイヤルアップマネージャに複数の接続を設定しているときは、以下の操作で使用する接続を選択することができます。

タスクトレイのダイヤルアップマネージャを右クリックする 「接続] をクリックする



[接続先]の▼をクリックして使用する接続先をクリックする [接続]をクリックする

お願い ••••

タスクトレイのダイヤルアップマネージャのアイコンが下記の状態の間は、接続したままの状態が続いており、通信料金がかかります。(WWW ブラウザなどのアプリケーションを終了しても自動的に切断されません。)インターネットを使用していないときは、[切断]をクリックして忘れずに切断してください。




パソコンのストールなどにより、パソコンから回線を切断できないことがあります。インターネットを終了して切断操作をしたあとは、接続しているTAのランプ等(WARPSTAR ベースの場合は Line ランプの消灯)で回線が切断されたことを確認してください。

接続されたまま放置すると通信費用がかかります。このようなときは、WARPSTARベースや接続している TA の電源を切って 10 秒以上おいてから再び電源を入れて、回線を強制的に切断してください。

電源を切ると、すべての通信が切断されます。他の機器が通信中(通話中)でないことを確認してから電源を切ってください。なお、電源を切ると累積料金や着信履歴のデータは 消えますので、ご注意ください。

接続先のプロバイダやサーバ、接続時間帯、データ転送の特徴などにより、接続回線速度のパフォーマンスが十分得られないことがあります。また、ファイルのアップロードを行うとき、ご利用の通信アプリケーションによってはフロー制御が使用できないなどの理由から、通信パフォーマンスが十分得られないことがあります。

USB ポートにパソコンを接続して通信アプリケーションを実行中に、USB ケーブルを抜いたり電源を切ったりすると、通信アプリケーションと USB ドライバとの結合をシステムが解放します。引き続き通信アプリケーションをご利用になる場合は、通信アプリケーションをいったん終了して、再度実行してください。



付録

3-1	製品仕様3	-2
3-2	お問い合わせ・アフターサービス3	-3

Windows® Meは、Microsoft® Windows® Millennium Edition

operating systemの略です。 Windows® 98は、Microsoft® Windows® 98 operating system の略です。

Windows® 2000は、Microsoft® Windows® 2000 operating system の略です。

3-1 製品仕樣

、WARPSTAR サテライト(WL11U / WL11C)仕様

仕様一覧

項	目	WL11U諸元	WL11C諸元	備考
端末インタフェー	-ス	USB	PC カード TYPE	
無線 LAN 規格 インタフェース		RCR STD-33、ARIB STD-T66		無線 LAN 標準 プロトコル 小電力データ通 信システム規格
周波数帯域 / チャネル		2.4GHz帯(2400~2497MHz)/ ch1~ch14		
	伝送方式	DS-SS 方式(スペクトラム直接拡散方式)		
伝送速度(1) (Mbps)		11.0/5.5/2.0/1.0		自動フォール バック
伝送距離		屋外: 50m(11Mbps)~115m(1Mbps) 屋内: 25m(11Mbps)~50m(1Mbps)		環境により変 動
	アンテナ	ダイバーシティアンテナ (内蔵)		
セキュリティ		ESSID, WEP		
ヒューマンインタ	フフェース	状態表示 LED × 2		
利用可能端末		PC98-NX、PC-AT 互換機		
利用可能 OS		Windows® 98 日本語版 Windows® 98 Second Edition 日本語版 Windows® Millennium edition 日本語版 Windows® 2000 Professional 日本語版		
電源		DC5V x 500mA	DC5V x 300mA	パソコンから 給電
消費電力		約 2.5W (最大)	約 1.5W (最大)	
外形寸法(mm)	(W×H×D)	約63×146×88	約54×9×119	
重量		約 0.18kg	約 0.06kg	
動作環境		温度 0 ~ 40 湿	度10~90%	結露しないこと

¹ 規格による速度を示すものであり、実効速度は異なります。

3-2 お問い合わせ・アフターサービス

ご注意

掲載されているお問い合わせ先、修理受付窓口などは変更されています。 最新の情報は、本マニュアルが掲載されているページの △ 必ずお読み ください「お問い合わせ・アフターサービス(PDF)」を参照してください。

3-8

電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

輸出する際の注意事項

本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様であり外国の規格などには準拠しておりません。本製品を日本国外で使用された場合、当社はいっさい責任を負いません。また、当社は本製品に関し海外での保守サービスおよび技術サポート等は行っておりません。

ご注意

- (1)本書の内容の一部または全部を無断転載・無断複写することは禁止されています。
- (2) 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- (3)本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り・ 記載もれなどお気づきの点がありましたらご連絡ください。
- (4)本装置の故障・誤動作・天災・不具合あるいは停電等の外部要因によって通信などの 機会を逸したために生じた損害等の純粋経済損失につきましては、当社はいっさいそ の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- (5) Aterm は、災害時においてライフラインと直結した通信手段の確保を意図した設計がされていますが、せっかくの機能も不適切な扱いや不測の事態(例えば落雷や漏電など)により故障してしまっては能力を発揮できません。取扱説明書をよくお読みになり、記載されている注意事項を必ずお守りください。

掲載されているお問い合わせ先、修理受付窓口などは変更されています。 最新の情報は、本マニュアルが掲載されているページの △ 必ずお読み ください「お問い合わせ・アフターサービス(PDF)」を参照してください。

この取扱説明書は、エコマーク認定の再生紙を使用しています。